

# RETNINGSLINJER FOR VEDLIGEHOOLDELSE

*Pas godt på din investering!*

## GENERELT

- Kontroller om produktet fungerer korrekt.
- Kontroller alle bolte og møtrikker, spænd om nødvendigt.
- Kontroller om enheden er fastgjort korrekt.
- Kontroller sikkerhedsoverfladen.
- Registrer alle inspektioner og vedligeholdelse.

## FASTGØRELSE

Mindst 2x om året

- Befæstelses dele som bolte, møtrikker, skiver osv. skal udskiftes straks hvis de er beskadigede eller slidte.

## LEJER/GEAR/FJEDRE/DRIVREM/HJUL

Mindst 2x om året

- Kontroller gear. Juster evt. slør.
- Smør lejer/gear med passende fedt.
- Kontroller fjedre, drivremme og hjul for deformation og skader. Udskift hvis den er beskadiget eller slidt.

## KÆDER

Mindst 4x om året

- Kontroller kæder for skader mellem leddene.
- Når et led er slidt med over 30%, skal det straks udskiftes.

## TRÆ

Mindst 6x om året

- Undersøg regelmæssigt revner, sprækker, splinter og brændemærker.
- Beskadigede overflader skal afskrabes, slibes og males.

## PLAST/GUMMI/STØBT HARPIKS

Mindst 2x om året

- Rengør med vand eller et miljøvenligt rengøringsmiddel.
- Kontroller for beskadigede områder eller slidte overflader. Reparerer når det er muligt, eller udskift dele.

## STÅL

Mindst 2x om året

- Rengør med vand eller et miljøvenligt rengøringsmiddel.
- Revner og rustet stål skal repareres øjeblikkeligt.
- Plet mal lette ridser og korrosion.

## ELEKTRISKE KOMPONENTER

Mindst 2x om året

- Kontroller, om strømforsyningen (generatoren) fungerer korrekt.
- Kontroller til højttalernes lyd kvalitet.
- Kontroller LED strips for fejl.
- Kontroller funktionaliteten af knapper.
- Kontroller kablerne for skader. Udskift eller reparer når de er beskadiget.
- Kontroller stik for fugt og sammenføjninger. Udskift eller reparer hvis det er beskadiget.
- Kontroller, om USB porten er dækket af en beskyttelseshætte og USB stik er intakt.

## PRODUKTSPECIFIK VEDLIGEHOOLDELSE

- SaneHjul: udskift duftpose 4x om året.
- AudioBænk: kontroller stopblok for revner og skader 3x om året.
- InfoTavle: rengør i henhold til jeres interne desinfektionsplan med klud og passende rengøringsmiddel mod bakterier (alkoholbaseret, ikke slibende). Det er vigtigt ikke at sprøjte rengøringsmidlet direkte på sensorerne eller selve tavlen - sprøjt snarere på kluden og brug den til at rengøre overfladen.